

AKCESORIA DO MONTAŻU PODŁÓG

Аксессуары для монтажа полов
Accessories for assembling floors



KLOCEK UNIWERSALNY / ПОДБИВНОЙ КЛИН / DRIVING BLOCK

Klocek uniwersalny służy do dobijania paneli laminowanych oraz podłóg drewnianych.

Подбивной клин служит для укладки крайних досок ламината.

Universal block is used for driving laminates and wooden floor.



NR KAT. KAT. № CAT. NO		
647987	10	10

KLINY DYLATACYJNE / КЛИНЬЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЗОРА / WEDGES

Kliny dystansowe są niezbędne do uzyskania właściwych odstępów (dylatacji) od ściany.

Клинья для технологического зазора необходимы для создания технологического зазора вдоль стен.

Distance wedges are indispensable for keeping proper gaps (dilatation) from the wall.



NR KAT. KAT. № CAT. NO	
647994	24

ZESTAW MONTAŻOWY DO PODŁÓG / МОНТАЖНЫЙ НАБОР / ASSEMBLY KIT

Zestaw montażowy do podłóg składa się z trzech grup elementów: kliny dylatacyjne, klocek uniwersalny, docisk uniwersalny do podłóg.

В монтажный набор для укладки ламината входят клинья для технологического зазора, подбивной клин и монтажная лапа.

Assembly kit for floors consists of three groups of elements: dilatation wedges, universal block, universal clamp for floors.



NR KAT. KAT. № CAT. NO	
648007	20